



PORTABLE DRY HERB VAPORIZER

EXVAPE GmbH
Ulmer Str. 6
89257 Illertissen
Germany
Tel.: +497303-1671414
E-Mail: info@volksvaporizer.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE15088468
Batt-Reg.-Nr.: DE57483214

Designed in Germany
Made in China

VOLKS VAPORIZER



DE | BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNG

1. VORBEREITUNG:

- Entfernen Sie das Mundstück/die Kappe durch eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.
- Füllen Sie gemahlene Kräuter in die Heizkammer und drücken Sie diese leicht an (nicht zu fest).

2. EINSCHALTEN:

- Drücken Sie die Powertaste dreimal hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
- Die LED-Anzeige blinkt, während die Heizkammer aufheizt.

3. TEMPERATURWAHL:

- Drücken Sie die Powertaste einmal, um zwischen den Temperaturstufen zu wechseln:
 - Blaue LED: 195°C
 - Rote LED: 220°C
- Die LED leuchtet dauerhaft, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist (ca. 1 Minute).

4. VERWENDUNG:

- Sobald die Temperatur erreicht ist, inhalieren Sie den Dampf über das Mundstück.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Powertaste erneut dreimal hintereinander. Das Gerät schaltet sich nach 4 Minuten automatisch ab.
- Lassen Sie das Gerät nach der Nutzung 3-5 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

AUFLADEN DES GERÄTS

- Bei niedrigem Akkustand blinkt die LED-Anzeige achtmal rot.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB Typ-C Ladekabel, um den Ladevorgang zu starten. Die LED an der Unterseite leuchtet während des Ladens blau und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

REINIGUNG

1. VORBEREITUNG ZUR REINIGUNG:

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

2. REINIGUNG DES MUNDSTÜCKS:

- Entfernen Sie das Mundstück und spülen Sie es mit heißem Wasser ab.
- Bei hartnäckigen Rückständen verwenden Sie Isopropylalkohol.

3. REINIGUNG DER HEIZKAMMER:

- Reinigen Sie die Kammer zunächst grob mit der beiliegenden Bürste.
- Verwenden Sie anschließend ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um verbleibende Rückstände zu entfernen. Halten Sie das Gerät dabei unbedingt kopfüber, damit kein Alkohol ins Innere gelangt.

4. NACH DER REINIGUNG:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.
- Für die beste Vaporizer-Erfahrung empfehlen wir eine Reinigung nach spätestens jedem 10. Gebrauch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Bei häufiger Nutzung kann sich das Gerät stark erhitzen; lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Befüllen Sie die Heizkammer nicht mit Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit legal zugelassenen Kräutern.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Manipulationen durch.
- Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es ungewöhnlich heiß wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Flüssigkeit eingetaucht wurde.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen und offenem Feuer fern. Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Sollten Rauch, Hitze, ungewöhnliche Gerüche, Geräusche, Verfärbungen oder Verformungen auftreten, stellen Sie die Nutzung sofort ein und entfernen Sie sich in sicheren Abstand vom Gerät.
- Achten Sie beim Verwenden eines USB-Ladegeräts auf die korrekte Ausgangsspannung und den richtigen Ladestrom.
- Lagern Sie das Gerät stets sauber und trocken und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden. Produkte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Diese Produkte können kostenlos in Geschäften vor Ort oder an den Sammelstellen der Kommunen abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder Ihrem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

- Akkukapazität: 1000 mAh
- Akkuspannung: 3,7V
- Laden: 5V / 0,5A
- Temperaturstufen: 195°C (Blau) & 220°C (Rot)
- Material der Heizkammer: Edelstahl
- Volumen der Heizkammer: 0,7 mL
- Abmessungen: 100 x 100 mm
- Gewicht: 100g

EN | USER MANUAL

OPERATING INSTRUCTIONS

1. PREPARATION:

- Remove the mouthpiece/cap by twisting it a quarter turn clockwise.
- Fill the chamber with ground herbs and lightly pack them (do not overfill).

2. POWER ON:

- Press the power button three times in quick succession to turn on the device.
- The LED indicator will blink while the chamber is heating up.

3. TEMPERATURE SELECTION:

- Press the power button once to switch between temperature settings:
 - Blue LED: 195°C
 - Red LED: 220°C
- The LED will stay solid once the desired temperature is reached (approximately 1 minute).

4. USAGE:

- Once the temperature is reached, inhale the vapor through the mouthpiece.
- To turn off, press the power button three times in quick succession. The device will automatically shut off after 4 minutes.
- Allow the device to cool down for 3-5 minutes before reusing.

CHARGING THE DEVICE

- If the battery is low, the LED indicator will blink red eight times.
- Connect the device with a USB Type-C charging cable to start charging. The LED at the bottom will glow blue during charging and turn off when the charging is complete.

CLEANING

1. PREPARATION FOR CLEANING:

- Turn off the device and let it cool down for at least 30 minutes.

2. CLEANING THE MOUTHPIECE:

- Remove the mouthpiece and rinse it with hot water.
- For stubborn residues, use isopropyl alcohol.

3. CLEANING THE OVEN CHAMBER:

- First, clean the chamber roughly with the included brush.
- Then, use a cotton swab soaked in isopropyl alcohol to remove any remaining residue. Hold the device upside down to prevent alcohol from entering the interior.

4. AFTER CLEANING:

- Ensure the device is completely dry before using it again.
- For the best vaporizer experience, we recommend cleaning after every 10 uses.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the device only as described in this manual. Any other use may cause damage or injury.
- Keep the device out of reach of children and pets.
- The device may become hot during frequent use; allow it to cool down adequately before using it again.
- Never immerse the device in water or other liquids and protect it from rain and moisture.
- Do not fill the chamber with any liquids.
- Use the device only with legally approved herbs.
- Do not disassemble the device or attempt any modifications.
- Clean the device only when it is completely cooled down.
- Do not use the device if it feels unusually hot.
- Do not use the device if it appears damaged or defective.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures.
- Do not use the device if it has been submerged in liquid.
- Keep the device away from heat sources and open flames. Never throw the device into a fire (risk of explosion).
- If you notice smoke, heat, unusual odors, noises, discoloration, or deformation, stop using the device immediately and maintain a safe distance.
- When using a USB charger, ensure the correct output voltage and current.
- Always store the device clean and dry, avoiding high humidity.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DISPOSAL

- The packaging must be disposed of in an environmentally friendly manner. Products marked with the crossed-out wheeled bin symbol must not be disposed of with household waste.
- These products can be returned free of charge to local shops or municipal collection points. For more information, please contact your local authority, town hall, or municipal waste disposal service.

DEVICE SPECIFICATIONS

- Battery Capacity: 1000 mAh
- Battery Voltage: 3.7V
- Charging: 5V / 0.5A
- Temperature Settings: 195°C (Blue) & 220°C (Red)
- Oven Chamber Material: Stainless Steel
- Oven Chamber Volume: 0.7 mL
- Dimensions: 100 x 100 mm
- Weight: 100 g